



BAYERSYSTEM Sp. J.
ul. św. M. Kolbego 48,
85-433 Bydgoszcz

tel. +48 52 370 60 10
fax +48 52 320 77 88
e-mail: biuro@bayersystem.com

OBSŁUGA ELETRONICZNEGO SEJFU CYFROWEGO TG-HOME SAFE

Uwaga: kod fabryczny wprowadzony przez producenta to 159B

Aby zaprogramować twój osobisty numer identyfikacyjny ("PIN") - 3 do 8 cyfr, należy:

1. Aby otworzyć sejf należy wprowadzić na klawiaturze kod fabryczny wprowadzony przez producenta tj. **159B**
2. Nacisnąć czerwony guzik na wewnętrznej stronie drzwi obok zawiasów.
3. Następnie należy wprowadzić swój kod PIN, a następnie nacisnąć literę "B" aby go potwierdzić. O prawidłowym naciśnięciu klawisza informować będzie sygnał piknięcia. Po naciśnięciu klawisza z literą "B" powinno zapalić się zielone światelko, co potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie operacji.

PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ SWÓJ NOWO WPROWADZONY KOD "PIN"

OBSŁUGA SEJFU

1. Aby otworzyć sejf, należy: wprowadzić twój osobisty kod PIN (tzn. ten, który został wprowadzony przez użytkownika), następnie nacisnąć klawisz z literą "B". Przekręcić rączkę/gałkę umieszczoną na klawiaturze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co spowoduje otwarcie sejfu.
2. Po wprowadzeniu osobistego kodu PIN użytkownik ma 5 sekund na otwarcie sejfu, jeśli jednak nastąpi zamknięcie, wówczas prosimy o ponowne wprowadzenie kodu PIN. Prosimy nie zapominać o naciśnięciu klawisza oznakowanego literą "B" po każdorazowym wprowadzeniu kodu PIN użytkownika.

UWAGA: jeśli nastąpi nieautoryzowane wejście lub sam użytkownik wprowadzi nieprawidłową ilość cyfr, wówczas sejf się nie otworzy i zapali się żółte światelko umieszczone na klawiaturze. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje samoczynne zawieszenie funkcji otwierania na okres 20 sekund.

WAŻNE - awaryjne otwieranie

1. Jeśli użytkownik zapomni swojego kodu PIN, wówczas można skorzystać z awaryjnego ręcznego otwierania:
UWAGA: prosimy nie trzymać włożonego w sejfie klucza awaryjnego otwierania. Aby użyć awaryjnego ręcznego otwierania należy: usunąć małe logo umieszczone w centrum tablicy rozdzielczej i włożyć w okdryty otwór klucz. Przekręcić klucz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wówczas nastąpi otwarcie sejfu.
2. Prosimy o zanotowanie następujących informacji i przechowywać je w niezależnym miejscu od sejfu: NUMER KLUCZA i NUMER SEJFU (numer sejfu znajduje się na małej naklejce ponad wejściem do otwierania awaryjnego, jak i na wewnętrznej stronie drzwi sejfu.)
3. Czerwone światło świecące w górnej prawej części klawiatury wskazuje na wyładowanie się baterii. Wymiany baterii dokonuje się poprzez wysunięcie zasuwki przykrywającej baterie, która znajduje się na tylnej ścianie drzwi i ponowne jej zasunięcie po wymianie baterii. Zaleca